Bedienungs- und Pflegeanleitung für Jaloumatic Alu-Fensterläden

Bedienung

Ihr neuer Jaloumatic-Fensterladen ist robust und technisch einwandfrei montiert. Er ist auch gegen starke Witterungseinflüsse unempfindlich, sofern er korrekt fixiert ist. Er rostet nicht und verzieht sich bei hohen Temperaturunterschieden nur geringfügig (Toleranzbereich).

Bei Fensterläden mit beweglichen Lamellen sollte die Lamellenstellung (offen und zu) regelmässig betätigt werden. So ist eine gute und langfristige Beweglichkeit gewährleistet. Sollte die Lamellen-Beweglichkeit erschwert sein, wenden Sie niemals Kraft oder Gewalt an, denn so könnten die Verbindungsnieten brechen oder ausreissen. - Für Service-Arbeiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Pflege

Jaloumatic Aluminium-Fensterläden müssen nicht wie die Holzläden geölt und gestrichen werden.

Die Oberfläche der Jaloumatic Alu-Fensterläden ist entweder nasslackiert oder pulverbeschichtet. Diese Verfahren sind qualitativ hochwertig und lassen sich einfach sauber halten. Verwenden Sie lauwarmes Wasser mit etwas Schmierseife, jedoch keine kratzenden Reinigungsmittel. Zur Reinigung eignet sich auch ein Mikrofasertuch.

Beachten Sie, dass der bezeichnete Fensterladen nach der Reinigung wieder an seinem richtigen Ort / Fenster angehängt wird.

Sollte sich nachträglich herausstellen, dass in irgendwelcher Art etwas nicht in Ordnung ist, so rufen Sie uns an.

Wir sind überzeugt, dass Sie viele Jahre an Ihren Jaloumatic Aluminium-Fensterläden Freude haben werden und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

Jaloumatic AG, Gewerbering 28, 5610 Wohlen
Telefon 056 618 50 90, Email info@jaloumatic.ch, www.jaloumatic.ch